



Sicherheits- und Warnhinweise

Whiteboardtafel

Lesen und befolgen Sie bitte alle unten und auf dem Produkt aufgeführten Sicherheitshinweise, bevor Sie die Whiteboardtafel installieren. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Bitte bewahren Sie alle Sicherheitshinweise auf.

- Montieren Sie die Whiteboardtafel sicher an der Wand oder auf einem stabilen Gestell und verwenden Sie nur geeignetes Montagematerial.
- Lehnen oder hängen Sie sich nicht an die Tafel, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Whiteboardoberfläche ausschließlich mit geeigneten Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Materialien, um Schäden an der Oberfläche zu verhindern.
- Verwenden Sie nur speziell für Whiteboards entwickelte Marker. Permanente Marker oder andere Stifte können die Oberfläche beschädigen und schwer zu entfernen sein.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände an magnetischen Whiteboards anzubringen, da dies die Oberfläche oder die Struktur beschädigen kann.
- Lagern Sie Reinigungshilfen wie Sprays an einem sicheren, gut belüfteten Ort und achten Sie darauf, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Positionieren Sie die Tafel so, dass starkes Licht oder Sonnenlicht keine störenden Reflexionen verursacht, die die Nutzung beeinträchtigen können.
- Überprüfen Sie die Tafel regelmäßig auf Risse, lockere Teile oder andere Schäden. Tauschen Sie beschädigte Teile umgehend aus oder lassen Sie die Reparatur von Fachpersonal durchführen.
- Achten Sie darauf, die Tafel beim Transport vorsichtig zu handhaben, um Schäden an der Oberfläche oder der Rahmenstruktur zu vermeiden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Produkt oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Kabel außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

