



# Sicherheits- und Warnhinweise

## elektrisches Tischgestell

---

Lesen und befolgen Sie bitte alle unten und auf dem Produkt aufgeführten Sicherheitshinweise, bevor Sie das elektrische Tischgestell an eine Stromquelle anschließen. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu Brand, Stromschlag, oder Personenschäden führen und könnte die im Gerät enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen beschädigen oder beeinträchtigen. Bitte bewahren Sie alle Sicherheitshinweise auf.

- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Gerät ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Gerätes und Zubehörteilen ist Kindern unter 16 Jahren nur im Beisein Erwachsener gestattet.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Gerät spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Das Produkt ist nur als Schreibtisch-Untergestell zu verwenden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Personenverletzungen, Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Verfahren des Schreibtisches keine Hindernisse im Weg befinden.
- Sellen Sie sicher, dass alle Kabel eine ausreichende Länge haben, um die Höhenverstellung ohne Beschädigungen zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Verfahren des Schreibtisches keine Personen, Kinder und Haustiere in unmittelbarer Nähe oder unter dem Tisch befinden. Es besteht Quetsch- und Verletzungsgefahr.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosivem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden verursachen und den sicheren Halt beeinträchtigen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Schalten Sie in diesen Fällen das Produkt umgehend aus und nehmen es vom Strom. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn das Produkt außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

**Sicherheits- und Warnhinweise**  
elektrisches Tischgestell



# Safety instructions and warnings

## Electric table stand

---

Please read and follow all the safety instructions below and on the product before connecting the electric table stand to a power source. Failure to comply with the safety instructions may result in fire, electric shock, or personal injury, and could affect the safety features contained in the unit. Please retain all safety instructions.

- To ensure trouble-free operation, the device must be used exclusively in indoor areas, it is NOT suitable for outdoor use.
- The use of the device and accessories is prohibited for children under 16 years of age.
- Ensure that children do not play with the appliance or remain in the vicinity without supervision.
- The product is only to be used as a desk stand.
- Modifying or altering the product impairs product safety.
- Only use the product as intended.
- Any other use can lead to personal injury, damage to the product or its surroundings.
- Make sure that there are no obstacles in the way when moving the desk.
- Make sure that all cables are of sufficient length to ensure height adjustment without damage.
- Make sure that there are no people, children or pets in the immediate vicinity or under the table when moving the desk. There is a risk of crushing and injury.
- **Caution:** Risk of injury! Never open the product without authorisation. Never carry out repairs yourself!
- Do not use the product near corrosive gas, water or in a dusty environment.
- Keep the product away from moisture and heat.
- Carry out the installation with another person to ensure safe installation.
- Tighten the screws, but do not overtighten them. Tightening them too tightly can cause damage and impair a secure hold.
- Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falls from even from a small height.
- If you notice any external damage to the device or unexpected or unusual functions, the product must no longer be used. In such cases, switch off the product immediately and take it out of service. Immediately contact the dealer from whom you purchased the product or celexon directly (Web: [www.celexon.co.uk](http://www.celexon.co.uk), Mail: [info@celexon.co.uk](mailto:info@celexon.co.uk)) for further information.
- Failure to comply with the above instructions may result in personal injury and damage to the product or devices connected to it. Incorrect installation or use may also invalidate the warranty.
- If you are unsure about using the product, contact a specialist, your dealer or celexon directly (Web: [www.celexon.co.uk](http://www.celexon.co.uk), Mail: [info@celexon.co.uk](mailto:info@celexon.co.uk)).
- Technical changes and errors excepted.

The manufacturer accepts no responsibility for damage to property or personal injury if the product is used outside the recommended specifications or if it is improperly installed.

# Consignes de sécurité et avertissements

## Support de table électrique

Veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité mentionnées ci-dessous et sur le produit avant de connecter le support de table électrique à une source d'alimentation. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou des dommages corporels et pourrait endommager ou compromettre les dispositifs de sécurité contenus dans l'appareil. Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité.

- Pour garantir un fonctionnement parfait, l'appareil doit être utilisé exclusivement en intérieur, il N'est PAS adapté à une utilisation en extérieur.
- L'utilisation de l'appareil et de ses accessoires est interdite aux enfants de moins de 16 ans sans la présence d'un adulte.
- Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec l'appareil ou ne se trouve à proximité sans surveillance.
- Le produit ne doit être utilisé que comme châssis de bureau.
- Toute transformation ou modification du produit porte atteinte à sa sécurité.
- N'utilisez le produit que de façon conforme. Toute autre utilisation peut entraîner des blessures, des dommages sur le produit ou dans son environnement.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur votre chemin lorsque vous déplacez le bureau.
- Assurez-vous que la longueur de tous les câbles est suffisante pour pouvoir régler la hauteur sans les endommager.
- Lors du déplacement du bureau, veillez à ce qu'aucune personne, aucun enfant et aucun animal domestique ne se trouve à proximité immédiate ou sous le bureau. Il existe un risque d'écrasement et de blessure.
- **Attention risque de blessure !** N'ouvrez jamais le produit de votre propre initiative. N'exécutez jamais vous-même les réparations !
- N'utilisez pas le produit à proximité de gaz corrosif, d'eau ou dans un environnement exposé à la poussière.
- Maintenez le produit à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- Effectuez l'installation avec une autre personne afin de garantir un montage sûr.
- Serrez les vis, toutefois pas trop. Un serrage excessif peut entraîner des dommages et compromettre la bonne tenue du bureau.
- Traitez le produit avec soin. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des chutes, même de faible hauteur.
- Si vous constatez des dommages extérieurs sur l'appareil ou des fonctionnements inattendus ou inhabituels, cessez d'utiliser le produit. Dans ce cas, éteignez immédiatement le produit et débranchez-le. Contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou directement celexon (web : [www.celexon.fr](http://www.celexon.fr), mail : [info@celexon.fr](mailto:info@celexon.fr)) pour de plus amples informations.
- Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus peut entraîner des dommages corporels et endommager le produit ou les appareils qui y sont raccordés. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Si vous n'êtes pas sûr lors de l'utilisation du produit, contactez le personnel spécialisé, votre revendeur ou directement celexon (Web : [www.celexon.fr](http://www.celexon.fr), Mail : [info@celexon.fr](mailto:info@celexon.fr)).
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels si le produit est utilisé en dehors des spécifications recommandées ou s'il n'est pas installé correctement.



# Instrucciones y advertencias de seguridad

## Soporte de mesa eléctrico

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que aparecen a continuación y en el producto antes de conectar el soporte de mesa eléctrico a una fuente de alimentación. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales y podría dañar o perjudicar los dispositivos de seguridad contenidos en el dispositivo. Respete todas las instrucciones de seguridad.

- Para garantizar un funcionamiento sin problemas, el aparato solo debe utilizarse en interiores, NO es apto para su uso en exteriores.
- El uso del aparato y sus accesorios solo está permitido a menores de 16 años bajo la presencia de una persona adulta.
- Asegúrese de que no haya niños jugando con el aparato o en las proximidades sin supervisión.
- El producto solo puede utilizarse como chasis de escritorio.
- Modificar o alterar el producto compromete su seguridad.
- Utilice el producto únicamente de la forma prevista. Cualquier otro uso puede causar lesiones, daños al producto o a su entorno.
- Asegúrese de que durante el desplazamiento del escritorio no exista ningún obstáculo en su camino.
- Asegúrese de que todos los cables dispongan de suficiente longitud para garantizar la regulación de altura sin daños.
- Asegúrese de que al desplazar el escritorio no existan personas, niños ni mascotas cerca o debajo del escritorio. Existe riesgo de atrapamiento y de lesión.
- **Precaución: ¡peligro de lesiones!** No abra nunca el producto por cuenta propia. No realice nunca reparaciones usted mismo.
- No utilice el producto cerca de gases corrosivos, agua o en ambientes polvorientos.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor.
- Realice la instalación con otra persona para garantizar un montaje seguro.
- Apriete los tornillos, pero no en exceso. Un apriete excesivo puede causar daños y afectar a una sujeción segura.
- Maneje el producto con cuidado. Puede dañarse por golpes, choques o caídas, incluso desde poca altura.
- Si observa algún daño externo en el dispositivo o un funcionamiento inesperado o inusual, deje de utilizar el producto. En estos casos, apague inmediatamente el producto y desconéctelo de la red eléctrica. Póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor al que compró el producto o directamente con celexon (web: [www.celexon.es](http://www.celexon.es) correo: [info@celexon.es](mailto:info@celexon.es)) para obtener más información.
- Si no se siguen las instrucciones anteriores, pueden producirse lesiones personales y daños en el producto o en los equipos conectados a él. Asimismo, la instalación o el uso incorrectos pueden invalidar la garantía.
- Si tiene dudas sobre el uso del producto, póngase en contacto con un especialista, con su distribuidor o directamente con celexon (web: [www.celexon.es](http://www.celexon.es), correo: [info@celexon.es](mailto:info@celexon.es)).
- Salvo cambios y errores técnicos.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños materiales o personales si el producto se utiliza fuera de las especificaciones recomendadas o si se instala incorrectamente.

# Istruzioni e avvertenze di sicurezza

## Telaio del tavolo elettrico

Prima di collegare il supporto da tavolo elettrico a una fonte di alimentazione, leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e sul prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali e può danneggiare o compromettere le funzioni di sicurezza incluse nel prodotto. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza.

- Per garantire un funzionamento senza problemi, il supporto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, NON è adatto all'uso esterno.
- L'uso non sorvegliato del supporto e degli accessori è vietato ai bambini di età inferiore ai 16 anni.
- Assicurarsi che nessun bambino giochi con il supporto o si trovi nelle sue vicinanze senza il controllo di un adulto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo come supporto per la scrivania.
- La conversione o la modifica del supporto ne compromette la sicurezza.
- Utilizzare il supporto in conformità alla sua destinazione d'uso. Qualsiasi altro utilizzo può causare lesioni fisiche, danni al supporto o all'ambiente circostante.
- Accertarsi che non ci siano ostacoli quando si sposta la scrivania.
- Controllare che tutti i cavi siano di lunghezza sufficiente a garantire la regolazione dell'altezza senza causare danni.
- Quando solleva o si abbassa la scrivania, assicurarsi che non ci siano persone, bambini o animali domestici nelle immediate vicinanze o sotto la scrivania. C'è il rischio di schiacciamento e di lesioni fisiche.
- **Attenzione! Pericolo di lesioni!** Non smontare mai il supporto senza autorizzazione. Non eseguire mai riparazioni in proprio!
- Non utilizzare il supporto in prossimità di apparecchi a gas, di acqua o in ambienti polverosi.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità e calore.
- Per ragioni di sicurezza, eseguire il montaggio con l'aiuto di un'altra persona.
- Serrare le viti senza stringerle troppo. Un serraggio eccessivo può causare danni e compromettere la stabilità.
- Maneggiare il supporto con cura. Potrebbe essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da un'altezza ridotta.
- In caso di danni visibili o di un funzionamento anomalo e insolito, non continuare a utilizzare il supporto. In questi casi, spegnere immediatamente il supporto e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare direttamente celexon (sito: [www.celexon.it](http://www.celexon.it), e-mail: [info@celexon.it](mailto:info@celexon.it)) per ulteriori informazioni
- La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni fisiche e danni al supporto e alle apparecchiature ad esso collegate. Il montaggio o l'utilizzo non corretti del supporto potrebbero far decadere la garanzia.
- In caso di incertezze sull'uso del supporto, rivolgersi al personale specializzato, al rivenditore o direttamente a celexon (sito: [www.celexon.it](http://www.celexon.it), e-mail: [info@celexon.it](mailto:info@celexon.it)).
- Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori di stampa.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone se il prodotto viene utilizzato al di fuori delle specifiche raccomandate o se viene installato in modo non corretto.

**Istruzioni e avvertenze di sicurezza**  
Telaio del tavolo elettrico

## Elektryczna rama stołu

Przed podłączeniem elektrycznej podstawy stołowej do źródła zasilania należy przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa podanych poniżej i na produkcie. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała, a także może uszkodzić lub osłabić środki zabezpieczające znajdujące się w urządzeniu. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa należy przechowywać.

- Aby zapewnić eksploatację bez usterek, urządzenie wolno stosować wyłącznie we wnętrzach, NIE jest ono przystosowane do użytkowania na zewnątrz.
- Dzieciom poniżej 16. roku życia zabrania się używania urządzenia i akcesoriów bez obecności dorosłych.
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem ani nie przebywają w pobliżu bez nadzoru.
- Produkt należy stosować tylko jako stelaż pod biurko.
- Przebudowa lub modyfikowanie produktu ma negatywny wpływ na jego bezpieczeństwo.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub jego otoczenia.
- Upewnić się, że podczas przesuwania biurka na drodze nie ma przeszkód.
- Upewnić się, że wszystkie kable mają dostateczną długość, aby zapewnić regulację wysokości bez uszkodzeń.
- Pamiętać, aby podczas przesuwania biurka bezpośrednio w pobliżu stołu lub pod nim nie znajdowali się ludzie, dzieci ani zwierzęta domowe. Istnieje ryzyko zmiżdżenia i doznania obrażeń ciała.
- **Uwaga, ryzyko obrażeń ciała!** Nigdy nie otwierać produktu samodzielnie. Nigdy nie przeprowadzać napraw samodzielnie!
- Nie używać produktu w pobliżu korozyjnych gazów, wody lub w zapyłonym otoczeniu.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i wysokimi temperaturami.
- Instalację należy wykonywać z drugą osobą, aby zapewnić bezpieczny montaż.
- Śruby należy dokręcić, ale ich nie przekręcić. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie i wpłynąć negatywnie na bezpieczne zamocowanie.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Może zostać uszkodzony przez wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości.
- Jeśli widoczne są zewnętrzne uszkodzenia urządzenia lub w przypadku stwierdzenia niespodziewanego lub nietypowego sposobu działania nie wolno dalej używać produktu. W takich przypadkach należy natychmiast wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania. Należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego nabyto produkt lub bezpośrednio z firmą celexon (Internet: [www.celexon.pl](http://www.celexon.pl), e-mail: [info@celexon.pl](mailto:info@celexon.pl)), aby uzyskać więcej informacji.
- Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu lub podłączonych do niego urządzeń. Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie może również doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji.
- Jeśli nie ma pewności w odniesieniu do korzystania z produktu, skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą celexon (Internet: [www.celexon.pl](http://www.celexon.pl), e-mail: [info@celexon.pl](mailto:info@celexon.pl)).
- Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała, jeśli produkt jest używany niezgodnie z zalecanymi specyfikacjami lub jeśli jest nieprawidłowo zainstalowany.



# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

## Elektrisch tafelframe

---

Lees alle hieronder en op het product vermelde veiligheidsaanwijzingen en neem deze in acht voordat u het elektrische tafelframe op een stroombron aansluit. Niet-inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen kan leiden tot brand, elektrische schok of letsel en kan de in het apparaat aangebrachte voorzorgsmaatregelen beschadigen of beïnvloeden. Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen.

- Om te zorgen voor een storingsvrij gebruik mag het product uitsluitend in binnenruimtes worden gebruikt. Het product is NIET geschikt voor gebruik in de buitenlucht.
- Het gebruik van het apparaat en de accessoires is voor kinderen jonger dan 16 jaar alleen toegestaan in aanwezigheid van volwassenen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het product spelen of zich zonder toezicht in de buurt van het product bevinden.
- Het product mag alleen als bureauonderstel worden gebruikt.
- Ombouw of modificatie van het product kan de productveiligheid negatief beïnvloeden.
- Gebruik het product alleen voor zijn beoogde gebruiksdoel. Elk ander gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het product of de omgeving ervan tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan bij het verplaatsen van het bureau.
- Zorg ervoor dat alle kabels voldoende lang zijn om een hoogteverstelling zonder schade te garanderen.
- Let er bij het verplaatsen van het bureau op dat er geen mensen, kinderen of huisdieren in de directe omgeving of onder het bureau aanwezig zijn. Er bestaat beknellings- en letselgevaar.
- **Let op, letselgevaar!** Open het product nooit eigenmachtig. Voer nooit zelf reparaties uit!
- Gebruik het product niet in de buurt van corrosief gas, water of in een stoffige omgeving.
- Blijf met het product uit de buurt van vocht en hitte.
- Voer de installatie samen met een andere persoon uit om een veilige montage te waarborgen.
- Draai de schroeven vast, maar draai ze niet te strak aan. Te strak aandraaien kan schade veroorzaken en het veilige houvast belemmeren.
- Behandel het product zorgvuldig. Het product kan door stoten, schokken of vallen - al vanaf geringe hoogte - beschadigd raken.
- Mocht u beschadigingen aan de buitenkant van het apparaat of een onverwachte of ongebruikelijke werking constateren, dan mag het product niet verder worden gebruikt. Schakel in deze gevallen het product onmiddellijk uit en koppel het los van de stroomvoorziening. Neem onmiddellijk contact op met de dealer bij wie u het product hebt gekocht of rechtstreeks met celexon (web: [www.celexon.nl](http://www.celexon.nl), e-mail: [info@celexon.nl](mailto:info@celexon.nl)) voor verdere informatie.
- Het negeren van bovenstaande aanwijzingen kan letsel en beschadiging van het product of daaraan aangesloten apparaten tot gevolg hebben. Door onjuiste installatie of foutief gebruik kan de garantiedekking vervallen.
- Als u twijfels hebt over het gebruik van het product, neem dan contact op met een vakman, uw dealer of rechtstreeks met celexon (Web: [www.celexon.nl](http://www.celexon.nl), Mail: [info@celexon.nl](mailto:info@celexon.nl)).
- Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of letsel als het product buiten de aanbevolen specificaties wordt gebruikt of bij ondeskundige installatie.



# Säkerhets- och varningsmeddelanden

## Elektrisk bordsram

---

Läs och följ alla säkerhetsanvisningar som finns nedan och på själva produkten innan du ansluter det elektriska bordsstativet till en strömkälla. Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan följden bli brand, elektrisk stöt eller personskador och detta kan skada eller inverka negativt på säkerhetsmekanismerna som finns i apparaten. Spara alla säkerhetsanvisningar för framtida bruk.

- För att enheten garanterat ska fungera felfritt får den endast användas inomhus; den är INTE lämpad för att användas utomhus.
- Barn under 16 år får endast använda enheten och tillbehören under uppsikt av en vuxen person.
- Se till så att inga barn leker med enheten eller vistas i dess närhet utan uppsikt.
- Produkten får endast användas som underrede till skrivbord.
- Om produkten byggs om eller förändras påverkas produktens säkerhet negativt.
- Använd produkten endast på det sätt som den är avsedd för. Om den används på något annat sätt kan detta leda till personskador, skador på produkten eller dess omgivning.
- Förvissa dig om att det inte finns några hinder i vägen när du flyttar skrivbordet.
- Se till att alla kablar är tillräckligt långa för att säkerställa höjdjusteringen utan skador.
- Förvissa dig om att det inte finns människor, barn eller husdjur i omedelbar närhet eller under bordet när du flyttar skrivbordet. Risk för klämskador och andra personskador.
- **OBS risk för personskador!** Öppna aldrig produkten på egen hand. Utför aldrig några reparationer själv!
- Använd aldrig produkten i närheten av korrosiv gas, vatten eller i dammiga miljöer.
- Håll produkten borta från fukt och hög värme.
- Utför installationen tillsammans med en medhjälpare för att garantera säkerheten under monteringen.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men dra inte åt dem för hårt. Om skruvarna dras åt för hårt kan det leda till skador och försämra det säkra fästet.
- Hantera produkten omsorgsfullt. Den kan skadas av stötar, slag eller fall från låga höjder.
- Om du hittar utvändiga skador på enheten eller om den inte fungerar som den ska eller om den betar sig onormalt får produkten inte längre användas. Stäng i så fall omedelbart av produkten och koppla bort strömmen till produkten. Kontakta omedelbart återförsäljaren som du köpte produkten av eller vänd dig direkt till celexon (webbplats: [www.celexon.se](http://www.celexon.se), e-post: [info@celexon.se](mailto:info@celexon.se)) för ytterligare information.
- Om anvisningarna ovan inte följs kan detta leda till personskador och skador på produkten eller på utrustning som är ansluten till den. Felaktig installation eller felaktig användning kan dessutom leda till att garantin upphör att gälla.
- Om du är osäker på hur produkten ska användas ber vi dig kontakta en expert, din återförsäljare eller celexon direkt (webbplats: [www.celexon.se](http://www.celexon.se), e-post: [info@celexon.se](mailto:info@celexon.se)).
- Med reservation för tekniska ändringar och fel.

Tillverkaren ansvarar inte för sakskador eller personskador som uppstår om produkten inte används enligt de rekommenderade specifikationerna, eller om installationen är felaktigt utförd.