



# Sicherheits- und Warnhinweise

## Projektionstisch

---

Lesen und befolgen Sie bitte alle unten und auf dem Produkt aufgeführten Sicherheitshinweise, bevor Sie den Projektionstisch installieren. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu Sach- oder Personenschäden führen und könnte die im Gerät enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen beschädigen oder beeinträchtigen. Bitte bewahren Sie alle Sicherheitshinweise auf.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das ggf. beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die alleinige Nutzung des Geräts und ggf. Zubehörteilen ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Verändern Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nur nach Rücksprache mit Ihrem Händler oder celexon selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosivem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und die Verwendungssicherheit beeinträchtigen.
- Das Produkt sollte mind. 1x jährlich auf Stand und Tragsicherheit geprüft werden.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Das Produkt kann Finger einklemmen, achten Sie bei Bedienung der neigbaren Stellflächen auf Ihre Hände.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die darauf platziert sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn das Produkt außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.



# Safety instructions and warnings

## Projector table

---

Please read and follow all the safety instructions below and on the product before installing the projector table. Failure to comply with the safety instructions may result in property damage or personal injury, and could affect the safety features contained in the unit. Please retain all safety instructions.

- Please refer to the enclosed data sheet for further safety and usage instructions before installation.
- Do not start installation until you have read and understood the complete operating instructions.
- Carry out the installation with another person to ensure safe installation.
- Remove the product from its packaging and remove all packaging materials. Make sure that there is no packaging material on or in the product. If you notice any damage to the packaging, also check whether there is any damage to the product. If you notice any external damage to the unit or any unexpected or unusual functioning, do not continue to use the product. Contact the dealer from whom you purchased the product or celexon directly (Web: [www.celexon.co.uk](http://www.celexon.co.uk), Mail: [info@celexon.co.uk](mailto:info@celexon.co.uk)) for further information.
- To ensure trouble-free operation, the product must only be used indoors and is NOT suitable for outdoor use.
- Children under the age of 16 are not permitted to use the appliance and any accessories.
- Ensure that no children play with the appliance or are in the vicinity without supervision.
- Modifying or altering the product will compromise product safety.
- **Caution: Risk of injury!** Never modify the product without authorisation.
- Only carry out repairs yourself after consulting your dealer or celexon.
- Do not use the product near corrosive gas, water or in a dusty environment.
- Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falling from a
- from even a small height. Keep the product away from moisture.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Use the product only in the manner intended. Use for other purposes may result in damage to the product or its environment.
- Tighten the screws, but do not overtighten them. Overtightening (e.g. by using a cordless screwdriver) can cause damage and impair the safe usage.
- The product should be checked at least once a year for stability and load-bearing safety.
- **Caution Risk of injury!** The product can pinch fingers, be careful with your hands when
- operating the tiltable shelves.
- Failure to follow the above instructions may result in personal injury and damage to the product or equipment placed on it. Incorrect installation or use may also invalidate the
- warranty.
- If you are unsure about the use of the product, contact your dealer or celexon directly (Web: [www.celexon.co.uk](http://www.celexon.co.uk), Mail: [info@celexon.co.uk](mailto:info@celexon.co.uk)).
- Technical changes and errors excepted.

The manufacturer accepts no responsibility for damage to property or personal injury, if the bracket is used outside the recommended specifications, or in the event of improper installation.

# Consignes de sécurité et avertissements

## Table pour vidéoprojecteur

Veillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité mentionnées ci-dessous et sur le produit avant d'installer la table pour vidéoprojecteur. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou corporels et endommager ou altérer les dispositifs de sécurité contenus dans l'appareil. Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité.

- Avant de procéder au montage, veuillez consulter la fiche technique jointe qui contient d'autres consignes de sécurité et d'utilisation.
- Ne commencez pas le montage avant d'avoir lu et compris l'intégralité du mode d'emploi.
- Effectuez l'installation avec une autre personne afin de garantir un montage sûr.
- Retirez le produit de son emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage. Veillez à ce qu'aucun emballage ne se trouve sur ou dans le produit. Si vous constatez des dommages sur l'emballage, vérifiez également si le produit est endommagé. Si vous constatez des dommages extérieurs sur l'appareil ou un fonctionnement inattendu ou inhabituel, le produit ne doit plus être utilisé. Contactez immédiatement le revendeur chez qui vous avez acheté le produit ou directement le fabricant celexon (web : [www.celexon.fr](http://www.celexon.fr), mail : [info@celexon.fr](mailto:info@celexon.fr)) pour plus d'informations.
- Pour garantir un fonctionnement sans problème, le produit doit être utilisé exclusivement à l'intérieur, il n'est PAS adapté à une utilisation en extérieur.
- Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser seuls le produit et, le cas échéant, ses accessoires.
- Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec les appareils ou ne se trouve à proximité sans surveillance.
- Toute transformation ou modification du produit compromet la sécurité du produit.
- **Attention au risque de blessure !** Ne modifiez jamais le produit de votre propre chef.
- N'effectuez des réparations qu'après avoir consulté votre revendeur ou le fabricant celexon lui-même !
- N'utilisez pas le produit à proximité de gaz corrosifs, d'eau ou dans un environnement poussiéreux.
- Manipulez le produit avec soin. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des chutes, même de faible hauteur.
- Maintenez le produit à l'abri de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez le produit que de la manière pour laquelle il a été conçu. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages sur le produit ou dans son environnement.
- Serrez les vis, mais ne les serrez pas trop. Un serrage excessif (p. ex. à l'aide d'un tournevis sans fil) peut entraîner des dommages et compromettre la sécurité d'utilisation.
- Il convient de vérifier au moins une fois par an la stabilité et la sécurité du produit.
- **Attention au risque de blessure !** Il est possible de se coincer les doigts dans le produit, faites attention à vos mains lorsque vous utilisez les surfaces inclinables.
- Le non-respect des instructions ci-dessus peut entraîner des dommages corporels et endommager le produit ou les appareils qui sont placés dessus. La garantie peut également être annulée en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, contactez le personnel spécialisé, votre revendeur ou directement le fabricant celexon (Web : [www.celexon.fr](http://www.celexon.fr), e-mail : [info@celexon.fr](mailto:info@celexon.fr)).
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels si le produit est utilisé en dehors des spécifications recommandées ou s'il n'est pas installé correctement.



# Instrucciones y advertencias de seguridad

## Mesa para proyector

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad que aparecen a continuación y en el producto antes de instalar la mesa para proyector. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños materiales o personales y dañar o deteriorar los dispositivos de seguridad contenidos en el dispositivo. Respete todas las instrucciones de seguridad.

- Consulte la hoja de datos adjunta con más instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de iniciar el montaje.
- No comience la instalación hasta que haya leído y comprendido todo el manual.
- Realice la instalación con otra persona para garantizar un montaje seguro.
- Saque el producto de su embalaje y retire todo el material de embalaje. Asegúrese de que no haya ningún material de embalaje sobre o dentro del producto. Si observa algún daño en el embalaje, compruebe también si el producto está dañado. Si observa algún daño externo en el producto o un funcionamiento inesperado o inusual, no debe seguir utilizando el monitor. Póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor al que compró el producto o directamente con el fabricante celexon (Web: [www.celexon.es](http://www.celexon.es), Mail: [info@celexon.es](mailto:info@celexon.es)) para obtener más información.
- Para garantizar un funcionamiento sin problemas, el producto solo debe utilizarse en interiores, NO es apto para su uso en exteriores.
- Se prohíbe el uso del dispositivo y sus accesorios a los menores de 16 años sin la presencia de un adulto.
- Asegúrese de que no haya niños jugando con los dispositivos o en las proximidades sin supervisión.
- Modificar o alterar el producto compromete su seguridad.
- **Precaución: ¡peligro de lesiones!** Nunca modifique el producto por su cuenta.
- Realice reparaciones solo después de consultar con su distribuidor o con celexon.
- No utilice el producto cerca de gases corrosivos, agua o en ambientes polvorientos.
- Maneje el producto con cuidado. Puede dañarse por golpes, choques o caídas, incluso desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor.
- No sumerja nunca el producto en agua u otros líquidos.
- Utilice el producto únicamente de la forma prevista. Cualquier otro uso puede causar daños al producto o a su entorno.
- Apriete los tornillos, pero no en exceso. Un apriete excesivo (por ejemplo, con un destornillador inalámbrico) puede causar daños y afectar a la sujeción segura del producto.
- El producto debe ser revisado al menos una vez al año para verificar su estabilidad y capacidad de carga.
- **Precaución: ¡peligro de lesiones!** El producto puede atrapar los dedos. Tenga cuidado con sus manos al ajustar las superficies inclinables.
- Si no se siguen las instrucciones anteriores, pueden producirse lesiones personales y daños en el producto o en los dispositivos que se ven posicionados encima. Asimismo, la instalación o el uso incorrectos pueden invalidar la garantía.
- Si tiene dudas sobre el uso del producto, póngase en contacto con un especialista, con su distribuidor o directamente con celexon (web: [www.celexon.es](http://www.celexon.es), correo: [info@celexon.es](mailto:info@celexon.es)).
- Salvo cambios y errores técnicos.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños materiales o personales si el producto se utiliza fuera de las especificaciones recomendadas o si se instala incorrectamente.

# Istruzioni e avvertenze di sicurezza

## Tavolo per proiettore

Prima di installare il tavolo per proiettore, leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e sul prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare danni a cose o persone e può danneggiare o compromettere le funzioni di sicurezza incluse nel prodotto. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza.

- Prima di procedere al montaggio, consultare la scheda tecnica allegata con le altre istruzioni di sicurezza e di utilizzo.
- Non iniziare il montaggio prima di aver letto e compreso il manuale di istruzioni.
- Per ragioni di sicurezza, eseguire il montaggio con l'aiuto di un'altra persona.
- Estrarre il prodotto dalla scatola e rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Assicurarsi che non vi sia materiale di imballaggio sul prodotto o al suo interno. Se si notano danni all'imballaggio, accertarsi che il prodotto non sia danneggiato. In caso di danni visibili o di un funzionamento anomalo e insolito, non continuare a utilizzare il prodotto. Contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare direttamente Celexon (sito: [www.celexon.it](http://www.celexon.it), e-mail: [info@celexon.it](mailto:info@celexon.it)) per ulteriori informazioni.
- Per garantire un funzionamento senza problemi, il prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, NON è adatto all'uso esterno.
- L'uso del dispositivo e, se del caso, degli accessori è vietato ai bambini di età inferiore ai 16 anni senza supervisione.
- Assicurarsi che nessun bambino giochi con il prodotto o si trovi nelle sue vicinanze senza il controllo di un adulto.
- La conversione o la modifica del prodotto ne compromette la sicurezza.
- **Attenzione! Pericolo di lesioni!** Non modificare mai il prodotto autonomamente.
- Eseguire le riparazioni solo dopo aver consultato il suo rivenditore o celexon.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di apparecchi a gas, di acqua o in ambienti polverosi.
- Maneggiare il prodotto con cura. Potrebbe danneggiarsi in caso di urti, colpi o cadute anche da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità e calore.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare il prodotto soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o all'ambiente circostante.
- Serrare le viti senza stringerle troppo. Un serraggio eccessivo (ad esempio con un cacciavite a batteria) può causare danni e compromettere la tenuta del supporto.
- Il prodotto dovrebbe essere controllato almeno una volta all'anno per verificarne la stabilità e la capacità di carico.
- **Attenzione! Pericolo di lesioni!** Il prodotto potrebbe schiacciare le dita. Prestare attenzione alle mani quando si regolano le superfici inclinabili.
- La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni fisiche e danni al prodotto e ai dispositivi posizionati sopra di esso. Il montaggio o l'utilizzo non corretti del prodotto potrebbero far decadere la garanzia.
- In caso di incertezze sull'uso del supporto, rivolgersi al personale specializzato, al rivenditore o direttamente a celexon (sito: [www.celexon.it](http://www.celexon.it), e-mail: [info@celexon.it](mailto:info@celexon.it)).
- Con riserva di modifiche che tecniche e salvo errori di stampa.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone se il prodotto viene utilizzato

## Stolik projekcyjny

Przed zainstalowaniem stolika projekcyjnego należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych poniżej i na produkcie. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie mięnia lub obrażenia ciała oraz uszkodzenie lub osłabienie zabezpieczeń produktu. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- Przed montażem należy zapoznać się z załączoną kartą katalogową w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania.
- Nie należy rozpoczynać montażu, dopóki nie zostanie przeczytana i zrozumiana kompletna instrukcja obsługi.
- Należy wykonywać montaż z pomocą drugiej osoby, aby zapewnić bezpieczną instalację.
- Proszę wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Proszę się upewnić, że na produkcie lub w jego wnętrzu nie ma materiału opakowaniowego.
- Jeśli zauważą Państwo jakiegokolwiek uszkodzenie opakowania, prosimy o sprawdzenie, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Jeśli zauważą Państwo jakiegokolwiek zewnętrzne uszkodzenia urządzenia lub nieoczekiwane lub nietypowe działanie, nie należy kontynuować montażu i użytkowania produktu. Prosimy o niezwłoczny kontakt z producentem celexon (strona internetowa: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) lub sklepem, w którym zakupiono produkt w celu uzyskania dalszych informacji.
- Aby zapewnić bezproblemowe działanie, produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i NIE nadaje się do użytku zewnętrznego.
- Dzieciom poniżej 16 roku życia nie wolno samodzielnie używać produktu ani żadnych jego akcesoriów.
- Proszę się upewnić, że żadne dziecko nie bawi się urządzeniem ani nie przebywa w jego pobliżu bez nadzoru.
- Przeróbka lub modyfikacja produktu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo produktu.
- **Uwaga: niebezpieczeństwo obrażeń!** Nie wolno modyfikować produktu bez upoważnienia.
- Naprawy należy przeprowadzać samodzielnie wyłącznie po konsultacji ze sprzedawcą lub firmą celexon!
- Nie należy używać produktu w pobliżu gazów korozyjnych, wody lub w zapyłonym środowisku.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Może on ulec uszkodzeniu na skutek uderzeń lub upadku z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci.
- Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
- Proszę używać produktu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
- Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie (np. za pomocą wkrętarki akumulatorowej) może spowodować uszkodzenia produktu i zakłócenia w pracy oraz zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Produkt powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku pod kątem stabilności i bezpieczeństwa nośności.
- **Uwaga: niebezpieczeństwo obrażeń!** Produkt może uwięzić palce, proszę zwrócić na to uwagę podczas obsługi półek uchylnych - należy uważać na ręce.
- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu lub sprzętu.
- Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może spowodować unieważnienie gwarancji
- W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą celexon (strona internetowa: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe, jeśli produkt jest używany poza zalecanymi specyfikacjami, lub w przypadku niewłaściwego montażu.



# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

## Projectietafel

---

Lees alle hieronder en op het product vermelde veiligheidsaanwijzingen en neem deze in acht voordat u de projectietafel installeert. Niet-inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel en tot beschadiging of aantastin en kan de in het apparaat aangebrachte voorzorgsmaatregelen beschadigen of beïnvloeden. Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen.

- Neem voor de montage het bijgevoegde gegevensblad met verdere veiligheids- en gebruiksaanwijzingen in acht.
- Begin niet met de montage voordat u de volledige handleiding hebt doorgelezen en begrepen.
- Voer de installatie met een tweede persoon uit om een veilige montage te waarborgen.
- Haal het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Let erop dat zich geen verpakkingsmateriaal aan of in het product bevindt. Mocht u beschadigingen aan de verpakking constateren, moet u ook controleren of het product beschadigd is. Mocht u beschadigingen aan de buitenkant van het apparaat of onverwachte of ongebruikelijke werking constateren, mag het product niet verder worden gebruikt. Neem voor meer informatie onmiddellijk contact op met de dealer waarbij u het product hebt gekocht of rechtstreeks met celexon (internet: [www.celexon.nl](http://www.celexon.nl), e-mail: [info@celexon.nl](mailto:info@celexon.nl)).
- Om te zorgen voor een probleemloos, storingsvrij gebruik mag het product uitsluitend in binnenruimtes worden gebruikt. Het product is NIET geschikt voor gebruik in de buitenlucht.
- Het gebruik van het apparaat en de toebehoren is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar zonder aanwezigheid van volwassenen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen of zich zonder toezicht in de buurt van het apparaat bevinden.
- Ombouw of modificatie van het product kan de productveiligheid negatief beïnvloeden.
- **Let op, letselgevaar!** Verander het product nooit op eigen initiatief.
- Voer reparaties alleen uit na overleg met uw leverancier of celexon.
- Gebruik het product niet in de buurt van corrosief gas, water of in een stoffige omgeving.
- Behandel het product zorgvuldig. Het product kan door stoten, schokken of vallen - al vanaf geringe hoogte - beschadigd raken.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Blijf met het product uit de buurt van vocht en hitte.
- Dompel het product nooit in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het product alleen voor zijn beoogde gebruiksdoel. Afwijkend gebruik kan schade aan het product of in de omgeving van het product tot gevolg hebben.
- Draai de schroeven vast, maar draai ze niet te strak aan. Te strak aandraaien (bijv. door gebruik van een accuboormachine) kan schade veroorzaken en het veilige houvast van het product negatief beïnvloeden.
- Het product moet minimaal één keer per jaar worden gecontroleerd op stabiliteit en draagvermogen.
- **Let op, letselgevaar!** Het product kan vingers klemmen. Wees voorzichtig met uw handen bij het verstellen van de kantelbare oppervlakken.
- Het negeren van bovenstaande aanwijzingen kan letsel en beschadiging van het product of apparaten die erop geplaatst zijn tot gevolg hebben. Door onjuiste installatie of foutief gebruik kan de garantiedekking vervallen.
- Als u twijfels hebt over het gebruik van het product, neem dan contact op met een vakman, uw dealer of rechtstreeks met celexon (Web: [www.celexon.nl](http://www.celexon.nl), Mail: [info@celexon.nl](mailto:info@celexon.nl)).
- Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of letsel als het product buiten de aanbevolen specificaties wordt gebruikt of bij ondeskundige installatie.



# Säkerhets- och varningsmeddelanden

## Projektorbord

---

Läs och följ alla säkerhetsanvisningar som finns nedan och på produkten innan du installerar projektorbordet. Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till materiella skador eller personskador och detta kan skada eller inverka negativt på säkerhetsmekanismerna som finns i apparaten. Spara alla säkerhetsanvisningar för framtida bruk.

- Läs det medföljande databladet med fl er säkerhets- och användningsanvisningar innan du börjar med monteringen.
- Börja inte med monteringen förrän du har läst och förstått hela bruksanvisningen.
- Utför installationen tillsammans med en medhjälpare för att garantera säkerheten under monteringen.
- Ta ut produkten ur förpackningen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Kontrollera att det inte finns något förpackningsmaterial på eller i produkten. Om du ser att förpackningen är skadad bör du kontrollera om produkten är skadad också. Om du hittar utvändiga skador på produkten eller om den inte fungerar som den ska eller omdömet betar sig onormalt så får produkten inte användas längre. Kontakta omedelbart återförsäljaren som du köpte produkten av eller vänd dig direkt till celexon (webbplats: [www.celexon.se](http://www.celexon.se), e-post: [info@celexon.se](mailto:info@celexon.se)) för mer information.
- För att produkten garanterat ska fungera felfritt får den enbart användas inomhus; den är INTE lämpad för att användas utomhus.
- Barn under 16 år får inte använda enheten eller tillbehören utan närvaro av vuxna personer.
- Se till så att inga barn leker med produkterna eller vistas i närheten av dessa utan uppsikt.
- Om produkten byggs om eller förändras påverkas produktens säkerhet negativt.
- **OBS risk för personskador!** Ändra aldrig produkten på egen hand.
- Utför reparationer endast efter att ha rådgörts med din återförsäljare eller celexon.
- Använd aldrig produkten i närheten av korrosiv gas, vatten eller i dammiga miljöer.
- Hantera produkten omsorgsfullt. Den kan skadas av stötar, slag eller fall från låga höjder.
- Håll produkten borta från fukt och hög värme.
- Doppa aldrig produkten i vatten eller några andra vätskor.
- Använd produkten endast på det sätt som den är avsedd för. Om den används på något annat sätt kan detta leda till skador på produkten eller dess omgivning.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men dra inte åt dem för hårt. Om skruvarna dras åt för hårt (till exempel med en batteridrivna skruvdragare) kan detta leda till skador och göra så att produkten inte sitter fast ordentligt.
- Produkten bör kontrolleras minst en gång om året för att säkerställa dess stabilitet och bärförmåga.
- **OBS risk för personskador!** Produkten kan klämma fingrar. Var försiktig med dina händer när du justerar de neigbare ytorna.
- Om anvisningarna ovan inte följs kan detta leda till personskador och skador på produkten eller på utrustning som är placerad på den. Felaktig installation eller felaktig användning kan dessutom leda till att garantin upphör att gälla.
- Om du är osäker på hur produkten ska användas ber vi dig kontakta en expert, din återförsäljare eller celexon direkt (webbplats: [www.celexon.se](http://www.celexon.se), e-post: [info@celexon.se](mailto:info@celexon.se)).
- Med reservation för tekniska ändringar och fel.

Tillverkaren ansvarar inte för saksador eller personskador som uppstår om produkten inte används enligt de rekommenderade specifikationerna, eller om installationen är felaktigt utförd.