

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Wenn Körperverletzungen, Datenverluste oder Schäden durch Nichtbeachtung von Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

Einrichtung

- Um das Risiko eines Brandes und/oder elektrischen Schocks zu verringern, darf das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden, noch dürfen mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Tischdecken oder Teppiche, da sonst Brandgefahr besteht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von Geräten auf, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verstopft werden. Stellen Sie das Gerät niemals in einem engen Raum auf. Lassen Sie um das Gerät herum immer ausreichend Platz zur Belüftung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum läuft und die Oberfläche heiß wird, schalten Sie es ab und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Behandeln Sie das Gerät immer mit Sorgfalt. Vermeiden Sie es, die Linse zu berühren.
- Legen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht zerlegt werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusätze oder Zubehörteile. Vermeiden Sie extreme Vibrationen. Sie können die internen Komponenten beschädigen. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu handhaben.
- Unter den folgenden Bedingungen kann im Inneren des Geräts eine Feuchtigkeitsschicht auftreten, die zu Fehlfunktionen führen kann:
 - a) Wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Bereich gebracht wird;
 - b) Wenn ein kalter Raum beheizt wird;
 - c) Wenn das Gerät in einen feuchten Raum gebracht wird.Um jegliche Feuchtigkeit zu vermeiden, versiegeln Sie das Gerät in einer Plastiktüte, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen, und warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie es aus der Tüte nehmen.

Stromversorgung

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose entfernen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus diesem Gerät austritt.
- Trennen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen von der Steckdose.
- Wenn der Netzstecker oder eine Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind, bevor Sie Anschlüsse herstellen oder ändern.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Schutz des Hörvermögens

Zur Vermeidung von Gehörschäden sollte das Gerät nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke benutzt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Oberfläche reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie niemals flüssige, gasförmige oder leicht entzündliche Reinigungsmittel (wie Sprays, Scheuermittel, Polituren und Alkohol). Wischen Sie die Oberflächen vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberflächen nicht zerkratzen.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel zur Reinigung des Objektivs, da diese die Schutzschicht auf dem Objektiv beschädigen können. Verwenden Sie Linsenreinigungspapier, um die Linse des Projektors zu reinigen.

Reparatur

- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch. Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem autorisierten Servicezentrum reparieren.
- Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Sämtliche Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen.

Vorsicht

- Nicht in den Strahl blicken, das helle Licht kann die Augen schädigen.